




Feu rouge AR D, clignotant AR D, feu stop D, feu de recul D

- J519 - Calculateur du réseau de bord
- M8 - Ampoule de clignotant AR D
- M17 - Ampoule de feu de recul D
- M22 - Ampoule de feu stop et de feu rouge AR D
- T6a - Connexion à fiche, 6 raccords, noire, à gauche sur le montant C
- T8b - Connexion à fiche, 8 raccords, marron, à gauche sur le montant C
- T12c - Connexion à fiche, 12 raccords, noire (fiche B)
- T12d - Connexion à fiche, 12 raccords, marron (fiche C)
- U - Prise de courant
- 62 - Point de masse, montant C droit
- 98 - Raccord à la masse, dans le câblage du capot de coffre / du hayon
- 369 - Raccord à la masse 4, dans le câblage principal
- 370 - Raccord à la masse 5, dans le câblage principal
- 371 - Raccord à la masse 6, dans le câblage principal
- B182 - Raccord (feux de recul), dans le câblage de l'habitacle